

**IXMOO**



**Knochenschall-Kopfhörer**

**IXMOO G1 & G8**

**Bedienungsanleitung**



Original: IXMOO, Umgestaltet mittels KI durch SMARTZONE.DE  
Original: IXMOO, Redesigned using AI by SMARTZONE.DE

## In dieser Anleitung

|                             |                                       |                          |                               |   |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1                           | 2                                     | 3                        | 4                             | 5 |
| <b>Überblick</b>            | <b>Erste Schritte</b>                 | <b>Musik und Anrufe</b>  | <b>Weitere Funktionen</b>     |   |
| Technische Daten und Tasten | Laden, Einschalten, Verbinden, Tragen | Tastenbelegung im Alltag | Modus, Sprache, Akku, Dateien |   |

## Technische Daten


### Gerät

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Bluetooth-Version<br><b>V6.0</b>       |
|    | Mikrofon<br><b>Rauschunterdrückung</b> |
|    | Speicher<br><b>32 GB</b>               |
|  | Wasserdichtigkeit<br><b>IP68</b>       |
|  | Gewicht<br><b>27 g ± 1 g</b>           |

### Akku und Laden

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Akkukapazität<br><b>220 mAh</b>                 |
|    | Wiedergabezeit<br><b>ca. 8 bis 12 Stunden</b>   |
|    | Ladezeit<br><b>ca. 1,5 Stunden</b>              |
|  | Nenneingang<br><b>5 V DC, 150 mA</b>            |
|  | Ladeanschluss<br><b>wasserdicht, magnetisch</b> |

## Bedienelemente



- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1 Taste Lautstärke - | 2 Ein/Aus-Taste              |
| 3 Taste Lautstärke + | 4 Magnetischer Ladeanschluss |

1

### Kopfhörer laden

Trocknen Sie den Ladeanschluss. Setzen Sie das magnetische Ladekabel an den Ladeanschluss. Das Laden dauert ca. 1,5 Stunden.



Laden Sie die Kopfhörer nur mit trockenem Ladeanschluss.



2

### Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die blau-rote LED blinkt.



3 Sek. halten

3

### Mit dem Smartphone verbinden

Nach dem Einschalten wechseln die Kopfhörer automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone.
- 2 Suchen Sie nach dem Gerät „Model“.
- 3 Tippen Sie auf das Gerät, um die Verbindung herzustellen.



4

### Kopfhörer tragen

Die Kopfhörer sitzen offen am Ohr und verschließen den Gehörgang nicht.



⚡ Diese Funktionen stehen bei bestehender Bluetooth-Verbindung zur Verfügung.

### Die drei Tasten



Lautstärke -



Ein/Aus



Lautstärke +

#### TASTE

#### AKTION

#### FUNKTION

### 🎵 Musik



Ein/Aus

1× kurz drücken

**Wiedergabe / Pause**



Lautstärke +

2× kurz drücken

**Nächster Titel**



Lautstärke -

2× kurz drücken

**Vorheriger Titel**



Lautstärke +

1× kurz drücken

**Lauter**



Lautstärke -

1× kurz drücken

**Leiser**

### 📞 Anrufe



Ein/Aus

1× kurz drücken

**Anruf annehmen**

Bei eingehendem Anruf



Ein/Aus

1× kurz drücken

**Gespräch beenden**

Während eines Gesprächs



Ein/Aus

1 Sek. halten

**Anruf ablehnen**

Bei eingehendem Anruf

## Die drei Tasten



Lautstärke -



Ein/Aus



Lautstärke +

## TASTE

## AKTION

## FUNKTION



## Einstellungen



Ein/Aus

2× kurz drücken

## Zwischen MP3- und Bluetooth-Modus wechseln

Bei bestehender Verbindung



Lautstärke +

3 Sek. halten

## Sprachassistent aktivieren oder deaktivieren

Bei bestehender Verbindung



Lautstärke -

3 Sek. halten

## Sprache ändern

Ohne Bluetooth-Verbindung



oder



Lautstärke + / -

1× kurz drücken

## Akkustand ansagen lassen: ausreichend, normal oder niedrig

Bei pausierter Wiedergabe oder ohne aktives Gespräch

## Dateiübertragung



- 1 Verbinden Sie das Gerät über das magnetische Lade-/Datenkabel mit dem USB-Anschluss eines Computers.
- 2 Warten Sie ca. 3 Sekunden. Auf dem Computer erscheint ein Laufwerkssymbol.
- 3 Kopieren oder löschen Sie über das Laufwerk Ihre Musikdateien.



## Wichtiger Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss vor dem Laden trocken ist.

## In this manual

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1</b>                        | <b>6</b> |
| <b>Overview</b>                 |          |
| Specifications and buttons      |          |
| <b>2</b>                        | <b>7</b> |
| <b>Getting Started</b>          |          |
| Charge, power on, connect, wear |          |
| <b>3</b>                        | <b>8</b> |
| <b>Music and Calls</b>          |          |
| Button functions in daily use   |          |
| <b>4</b>                        | <b>9</b> |
| <b>More Functions</b>           |          |
| Mode, language, battery, files  |          |

## Product Specifications


### Device

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Bluetooth version<br><b>V6.0</b>     |
|    | Microphone<br><b>Noise reduction</b> |
|    | Storage<br><b>32 GB</b>              |
|  | Waterproof rating<br><b>IP68</b>     |
|  | Weight<br><b>27 g ± 1 g</b>          |

### Battery and Charging

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Battery capacity<br><b>220 mAh</b>            |
|    | Playback time<br><b>approx. 8 to 12 hours</b> |
|    | Charging time<br><b>approx. 1.5 hours</b>     |
|  | Rated input<br><b>5 V DC, 150 mA</b>          |
|  | Charging port<br><b>waterproof, magnetic</b>  |

## Controls



- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Volume - button | <b>2</b> Power button           |
| <b>3</b> Volume + button | <b>4</b> Magnetic charging port |

1

### Charge the headphones

Dry the charging port. Attach the magnetic charging cable to the charging port. Charging takes approx. 1.5 hours.



Only charge the headphones when the charging port is dry.



2

### Power on

Press and hold the power button for 3 seconds until the blue/red light flashes.



Hold 3 sec

3

### Connect to your phone

After powering on, the headphones automatically enter Bluetooth pairing mode.

- 1 Enable Bluetooth on your phone.
- 2 Search for the wireless device "Model".
- 3 Tap the device to connect.



4

### Wear the headphones

The headphones sit open at the ear and do not close the ear canal.



⚡ These functions are available while the headphones are connected via Bluetooth.

**The three buttons**

Volume -



Power



Volume +

## BUTTON

## ACTION

## FUNCTION

**Music**

Power

1× short press

**Play / Pause**

Volume +

2× short press

**Next track**

Volume -

2× short press

**Previous track**

Volume +

1× short press

**Volume up**

Volume -

1× short press

**Volume down** **Calls**

Power

1× short press

**Answer call**

When a call comes in



Power

1× short press

**End call**

During a call



Power

Hold 1 sec

**Reject call**

When a call comes in

## The three buttons



Volume -



Power



Volume +

## BUTTON

## ACTION

## FUNCTION

## Settings



Power

2× short press

**Switch between MP3 mode and Bluetooth mode**

While connected



Volume +

Hold 3 sec

**Enable or disable the voice assistant**

While connected



Volume -

Hold 3 sec

**Change language**

When not connected via Bluetooth



or



Volume + / -

1× short press

**Hear the battery level: Enough, Normal or Low Battery**

When playback is paused or there is no active call

**File Transfer**

- 1 Connect the device to the USB port of a computer using the magnetic charging/data cable.
- 2 Wait about 3 seconds. A drive icon appears on the computer.
- 3 Copy or delete your music files via the drive.

**Important Note**

Ensure the charging port is dry before charging.